

Дополнение к инструкции по эксплуатации
CS200 (КС-200-1-0100000 ИЭ)

Стр. 131, п.п. 6.4 Буксировка косилки, имеет вид:

6.4 Буксировка косилки

 **ВНИМАНИЕ:** При буксировке косилки необходимо соблюдать «Правила дорожного движения»!

 **ВНИМАНИЕ:** Буксировку косилки производить с выключенными стояночными тормозами и работающим двигателем!

 **ВНИМАНИЕ:** Во избежание выхода из строя гидромоторов ходовой части с неработающим двигателем перемещение и транспортировку косилки производить способом полной погрузки на транспортное средство!

В экстренных случаях: создание аварийной обстановки, угроза жизни людей или опасность другим участникам дорожного движения допускается буксировка с неработающим двигателем на расстояние не более 100м со скоростью не более 2км/ч.